

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

OPERATION

When the videophone switches on for the first time (answering a call or camera recall), you will see the picture shown in **Fig. 1**. The picture automatic recording is disabled and the recording option is set to still picture instead of video clip.

TO SET THE RECORDING TYPE

If picture recording is enabled (**Fig. 1** camera symbol with yellow background) press the \checkmark button to select video clip recording (**Fig. 2**).

If video clip recording is enabled (**Fig. 2** camera recorder symbol with yellow background) press the \wedge button to select still picture recording (**Fig. 1**).

TO RECORD A PICTURE OR VIDEO CLIP INSTANTLY

During normal operation (**Fig. 1**, **Fig. 2**, **Fig. 3** or **Fig. 4**) press the $+$ button to instantly take a picture or start recording. During the recording, the display shows the message “REC” at the top right corner under the temperature. The video clip duration is 15 seconds, during the recording other operations are not available.

TO ENABLE AUTOMATIC RECORDING (PICTURE OR VIDEO CLIP)

With either the still picture record option enabled (**Fig. 1**) or video clip option enabled (**Fig. 2**) press the **OK** button to enable the automatic recording on any call (**Fig. 3** or **Fig. 4**). The background of  changes from grey to yellow. On any call, the videophone will record automatically a still picture or a video clip according to the settings. During the recording, the display shows the message “REC” at the top right corner under the temperature. If during your absence, the videophone records a picture or a video clip, the LED over the  button will flash to signal the event.

TO BROWSE STORED PICTURES OR VIDEO CLIPS

During normal operation (**Fig. 1**, **Fig. 2**, **Fig. 3** or **Fig. 4**) press the $-$ button or during stand-by press the **OK** button to enter into browsing mode (**Fig. 5**). Once you are in browsing mode, press the  button to browse pictures (**Fig. 5**) or the  button to browse video clips (**Fig. 6**). Use the buttons \checkmark and \wedge to browse forward or backward through the stored pictures/video clips. In the top right corner, under the temperature, the index number of picture/video clip is shown. The index shows both the number of the current picture/video clip and the total number of pictures/video clips stored.

TO DELETE A STORED PICTURE OR VIDEO CLIP

When you are in browsing mode (**Fig. 5** or **Fig. 6**) press the $-$ button (**Fig. 7**) then:

- Press the  button to abort the deletion in case of a mistake;
- Press the  button to confirm the deletion of the picture or video clip currently shown;
- Press the  button to delete all pictures or video clips.

TO COPY A PICTURE OR VIDEO CLIP IN THE EXTERNAL MEMORY

When you are in browsing mode (**Fig. 5** or **Fig. 6**) press the $+$ button (**Fig. 8**) to copy to the external microSD memory the picture or the video clip currently shown.

TO SET DATE & TIME

The Kristallo videophone, in the version using memory board, has a different operating mode to change the settings for date & time. Keep pressed the  button until the display shows the picture in **Fig. 9**. The first setting that you can change is the date & time setting. The top of the display shows current date & time with the month that flashes in RED. Press the arrow buttons (\checkmark and \wedge) to move into the fields of date & time (month, day, year etc.) then press the $+$ button to increase or the $-$ button to decrease the selected field. Once the setting is made, press the **OK** button to confirm and go to the next setting.

MEMORY MANAGEMENT

When the internal memory of up to 128 pictures or 66 video clips is full, the next picture/video clip will delete the oldest (First-In-First-Out).

TECHNICAL SPECIFICATION

Picture memory capacity: 128 (jpg file 720x480 96 dpi)

Video clip memory capacity: 66 (avi file 720x480 7fps no audio)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9

OPERATION

When the videophone switches on for the first time (answering a call or camera recall), you will see the picture shown in **Fig. 1**. The picture automatic recording is disabled and the recording option is set to still picture instead of video clip.

TO SET THE RECORDING TYPE

If picture recording is enabled (**Fig. 1** camera symbol with yellow background) press the \checkmark button to select video clip recording (**Fig. 2**).

If video clip recording is enabled (**Fig. 2** camera recorder symbol with yellow background) press the \checkmark button to select still picture recording (**Fig. 1**).

TO RECORD A PICTURE OR VIDEO CLIP INSTANTLY

During normal operation (**Fig. 1**, **Fig. 2**, **Fig. 3** or **Fig. 4**) press the $+$ button to instantly take a picture or start recording. During the recording, the display shows the message “**REC**” at the top right corner under the temperature. The video clip duration is 15 seconds, during the recording other operations are not available.

TO ENABLE AUTOMATIC RECORDING (PICTURE OR VIDEO CLIP)

With either the still picture record option enabled (**Fig. 1**) or video clip option enabled (**Fig. 2**) press the **OK** button to enable the automatic recording on any call (**Fig. 3** or **Fig. 4**). The background of ~~STO OK~~ changes from grey to yellow. On any call, the videophone will record automatically a still picture or a video clip according to the settings. During the recording, the display shows the message “**REC**” at the top right corner under the temperature. If during your absence, the videophone records a picture or a video clip, the LED over the \gg button will flash to signal the event.

TO BROWSE STORED PICTURES OR VIDEO CLIPS

During normal operation (**Fig. 1**, **Fig. 2**, **Fig. 3** or **Fig. 4**) press the $-$ button or during stand-by press the **OK** button to enter into browsing mode (**Fig. 5**). Once you are in browsing mode, press the $\text{O}\text{--}$ button to browse pictures (**Fig. 5**) or the X button to browse video clips (**Fig. 6**). Use the buttons \checkmark and \wedge to browse forward or backward through the stored pictures/video clips. In the top right corner, under the temperature, the index number of picture/video clip is shown. The index shows both the number of the current picture/video clip and the total number of pictures/video clips stored.

TO DELETE A STORED PICTURE OR VIDEO CLIP

When you are in browsing mode (**Fig. 5** or **Fig. 6**) press the $-$ button (**Fig. 7**) then:

- Press the \gg button to abort the deletion in case of a mistake;
- Press the $\text{O}\text{--}$ button to confirm the deletion of the picture or video clip currently shown;
- Press the X button to delete all pictures or video clips.

TO COPY A PICTURE OR VIDEO CLIP IN THE EXTERNAL MEMORY

When you are in browsing mode (**Fig. 5** or **Fig. 6**) press the $+$ button (**Fig. 8**) to copy to the external microSD memory the picture or the video clip currently shown.

TO SET DATE & TIME

The Kristallo videophone, in the version using memory board, has a different operating mode to change the settings for date & time. Keep pressed the X button until the display shows the picture in **Fig. 9**. The first setting that you can change is the date & time setting. The top of the display shows current date & time with the month that flashes in RED. Press the arrow buttons (\checkmark and \wedge) to move into the fields of date & time (month, day, year etc.) then press the $+$ button to increase or the $-$ button to decrease the selected field. Once the setting is made, press the **OK** button to confirm and go to the next setting.

MEMORY MANAGEMENT

When the internal memory of up to 128 pictures or 66 video clips is full, the next picture/video clip will delete the oldest (First-In-First-Out).

TECHNICAL SPECIFICATION

Picture memory capacity: 128 (jpg file 720x480 96 dpi)

Video clip memory capacity: 66 (avi file 720x480 7fps no audio)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

FUNZIONAMENTO

Quando il videocitofono si accende per la prima volta (a seguito di una auto accensione o di una risposta alla chiamata) il display mostrerà l'immagine di **Fig. 1**. La memorizzazione automatica è disabilitata e la registrazione è impostata su immagine piuttosto che su video clip.

PER IMPOSTARE IL TIPO DI MEMORIZZAZIONE

Se è abilitata la registrazione dell'immagine (**Fig. 1** simbolo fotocamera con sfondo giallo) premere il pulsante  per selezionare la registrazione dei video clip (**Fig. 2**).

Se è abilitata la registrazione del video clip (**Fig. 2** simbolo telecamera con sfondo giallo) premere il pulsante  per selezionare la registrazione dell'immagine (**Fig. 1**).

PER REGISTRARE UN'IMMAGINE O UN VIDEO CLIP ISTANTANEAMENTE

Durante il normale funzionamento (**Fig. 1**, **Fig. 2**, **Fig. 3 or Fig. 4**) premere il pulsante  per registrare istantaneamente un'immagine o un video clip del video correntemente visualizzato. Durante la registrazione il display mostra il messaggio "REC" nell'angolo in alto a destra sotto la temperatura. La registrazione del videoclip dura circa 15 secondi: durante la registrazione non sono consentite altre operazioni.

PER ABILITARE LA REGISTRAZIONE AUTOMATICA (IMMAGINE O VIDEO CLIP)

Con la registrazione immagine (**Fig. 1**) o la registrazione video clip (**Fig. 2**) premere il pulsante **OK** per attivare la registrazione automatica (**Fig. 3 o Fig. 4**) a seguito di una chiamata. Lo sfondo del simbolo  passa da grigio a giallo. Ad ogni chiamata, il videocitofono registrerà automaticamente un immagine o un video clip in base alle impostazioni. Durante la registrazione il display mostra il messaggio "REC" nell'angolo in alto a destra sotto la temperatura. Se durante la vostra assenza il videocitofono memorizza una nuova immagine o video clip, il LED sotto al pulsante  lampeggerà a segnalare l'evento.

PER VISUALIZZARE LE IMMAGINI O I VIDEO CLIP MEMORIZZATI

Durante il normale funzionamento (**Fig. 1**, **Fig. 2**, **Fig. 3 o Fig. 4**) premere il pulsante  o durante lo stand-by premere il pulsante **OK** per entrare nel modo visualizzazione (**Fig. 5**). Una volta entrati in visualizzazione, premere il pulsante  per visualizzare le immagini (**Fig. 5**) o il pulsante  per visualizzare i video clip (**Fig. 6**). Utilizzare i pulsanti  e  per scorrere avanti e indietro le foto o i video clip. Nell'angolo in alto a destra del display, sotto alla temperatura, viene visualizzato l'indice dell'immagine/video clip. L'indice mostra il numero dell'immagine/video clip correntemente visualizzato e il numero totale delle immagini/video clip memorizzati.

PER CANCELLARE UN'IMMAGINE O UN VIDEO CLIP

In modo visualizzazione (**Fig. 5 o Fig. 6**) premere il pulsante  (**Fig. 7**) quindi:

- Premere il pulsante  per annullare la cancellazione;
- Premere il pulsante  per confermare la cancellazione dell'immagine o video clip correntemente visualizzato;
- Premere il pulsante  per cancellare tutte le immagini o i video clip.

PER COPIARE UNA IMMAGINE O VIDEO CLIP NELLA MEMORIA ESTERNA

In modo visualizzazione (**Fig. 5 o Fig. 6**) premere il pulsante  (**Fig. 8**) per copiare nella microSD l'immagine o il video correntemente visualizzato.

PER IMPOSTARE DATA E ORA

Nel videocitofono Kristallo con memoria video, la data ed ora vengono impostate in maniera differente rispetto alla versione standard. Tenere premuto il pulsante  fino a che il display non assume l'aspetto di **Fig. 9**. Come prima impostazione è possibile modificare data e ora.

Nella parte superiore del display vengono mostrate data e ora correnti con il mese lampeggiante in rosso. Premere i pulsanti  e  per selezionare i campi di data e ora da modificare (mese, giorno, anno etc.) quindi premere il pulsante  per incrementare o il pulsante  per decrementare il campo selezionato. Una volta impostato il valore desiderato, premere il pulsante **OK** per confermare e passare alla successiva regolazione (per le altre regolazioni fare riferimento al manuale del videocitofono standard).

GESTIONE DELLA MEMORIA

Quando viene raggiunto il limite delle 128 immagini o il limite dei 66 filmati, la successiva immagine memorizzata o il successivo videoclip sostituiranno la più vecchia immagine o il più vecchio video clip in memoria (FIFO il primo ad entrare è il primo ad uscire).

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità memoria immagini: 128 (jpg file 720x480 96 dpi)

Capacità memoria videoclip: 66 (avi file 720x480 7fps no audio)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

FUNZIONAMENTO

Quando il videocitofono si accende per la prima volta (a seguito di una auto accensione o di una risposta alla chiamata) il display mostrerà l'immagine di **Fig. 1**. La memorizzazione automatica è disabilitata e la registrazione è impostata su immagine piuttosto che su video clip.

PER IMPOSTARE IL TIPO DI MEMORIZZAZIONE

Se è abilitata la registrazione dell'immagine (**Fig. 1** simbolo fotocamera con sfondo giallo) premere il pulsante  per selezionare la registrazione dei video clip (**Fig. 4**).

Se è abilitata la registrazione del video clip (**Fig. 4** simbolo telecamera con sfondo giallo) premere il pulsante  per selezionare la registrazione dell'immagine (**Fig. 1**).

PER REGISTRARE UN'IMMAGINE O UN VIDEO CLIP ISTANTANEAMENTE

Durante il normale funzionamento (**Fig. 1**, **Fig. 4**, **Fig. 7** or **Fig. 2**) premere il pulsante  per registrare istantaneamente un'immagine o un video clip del video correntemente visualizzato. Durante la registrazione il display mostra il messaggio "REC" nell'angolo in alto a destra sotto la temperatura. La registrazione del videoclip dura circa 15 secondi: durante la registrazione non sono consentite altre operazioni.

PER ABILITARE LA REGISTRAZIONE AUTOMATICA (IMMAGINE O VIDEO CLIP)

Con la registrazione immagine (**Fig. 1**) o la registrazione video clip (**Fig. 4**) premere il pulsante **OK** per attivare la registrazione automatica (**Fig. 7** o **Fig. 2**) a seguito di una chiamata. Lo sfondo del simbolo  passa da grigio a giallo. Ad ogni chiamata, il videocitofono registrerà automaticamente un immagine o un video clip in base alle impostazioni. Durante la registrazione il display mostra il messaggio "REC" nell'angolo in alto a destra sotto la temperatura. Se durante la vostra assenza il videocitofono memorizza una nuova immagine o video clip, il LED sotto al pulsante  lampeggerà a segnalare l'evento.

PER VISUALIZZARE LE IMMAGINI O I VIDEO CLIP MEMORIZZATI

Durante il normale funzionamento (**Fig. 1**, **Fig. 4**, **Fig. 7** o **Fig. 2**) premere il pulsante  o durante lo stand-by premere il pulsante **OK** per entrare nel modo visualizzazione (**Fig. 5**). Una volta entrati in visualizzazione, premere il pulsante  per visualizzare le immagini (**Fig. 5**) o il pulsante  per visualizzare i video clip (**Fig. 8**). Utilizzare i pulsanti  e  per scorrere avanti e indietro le foto o i video clip. Nell'angolo in alto a destra del display, sotto alla temperatura, viene visualizzato l'indice dell'immagine/video clip. L'indice mostra il numero dell'immagine/video clip correntemente visualizzato e il numero totale delle immagini/video clip memorizzati.

PER CANCELLARE UN'IMMAGINE O UN VIDEO CLIP

In modo visualizzazione (**Fig. 5** o **Fig. 8**) premere il pulsante  (**Fig. 3**) quindi:

- Premere il pulsante  per annullare la cancellazione;
- Premere il pulsante  per confermare la cancellazione dell'immagine o video clip correntemente visualizzato;
- Premere il pulsante  per cancellare tutte le immagini o i video clip.

PER COPIARE UNA IMMAGINE O VIDEO CLIP NELLA MEMORIA ESTERNA

In modo visualizzazione (**Fig. 5** o **Fig. 8**) premere il pulsante  (**Fig. 6**) per copiare nella microSD l'immagine o il video correntemente visualizzato.

PER IMPOSTARE DATA E ORA

Nel videocitofono Kristallo con memoria video, la data ed ora vengono impostate in maniera differente rispetto alla versione standard. Tenere premuto il pulsante  fino a che il display non assume l'aspetto di **Fig. 9**. Come prima impostazione è possibile modificare data e ora.

Nella parte superiore del display vengono mostrate data e ora correnti con il mese lampeggiante in rosso. Premere i pulsanti  e  per selezionare i campi di data e ora da modificare (mese, giorno, anno etc.) quindi premere il pulsante  per incrementare o il pulsante  per decrementare il campo selezionato. Una volta impostato il valore desiderato, premere il pulsante **OK** per confermare e passare alla successiva regolazione (per le altre regolazioni fare riferimento al manuale del videocitofono standard)..

GESTIONE DELLA MEMORIA

Quando viene raggiunto il limite delle 128 immagini o il limite dei 66 filmati, la successiva immagine memorizzata o il successivo videoclip sostituiranno la più vecchia immagine o il più vecchio video clip in memoria (FIFO il primo ad entrare è il primo ad uscire).

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità memoria immagini: 128 (jpg file 720x480 96 dpi)

Capacità memoria videoclip: 66 (avi file 720x480 7fps no audio)

ENG DISPOSAL

In accordance with the Legislative Decree no. 49 of 14 March 2014 "Implementation of the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)".

The crossed-out bin symbol on the equipment or on the packaging indicates that when the product reaches the end of its lifetime, it must be collected separately from mixed municipal waste. The user must, therefore, dispose of the equipment at the end of its lifetime in the suitable waste collection centres or bring it to the retailer during the purchase of a new equipment of equivalent type at the ratio of one-to-one. Furthermore, the user is allowed to dispose of the WEEEs of very small size (domestic appliances without any external dimension exceeding 25 cm (9.84 inches) for free to the retailers, without any purchase obligation. The correct waste disposal of the WEEEs contributes to their reuse, recycling and recovery and avoids potential negative effects on the environment and human health due to the possible presence of dangerous substances within them.


ITA SMALTIMENTO

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n° 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti urbani misti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli idonei centri di raccolta differenziata oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente ha, inoltre, la possibilità di conferire gratuitamente presso i distributori, senza alcun obbligo di acquisto, per i RAEE di piccolissime dimensioni (per le apparecchiature di tipo domestico con nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm). L'adeguata raccolta differenziata dei RAEE contribuisce al loro riutilizzo, riciclaggio e recupero ed evita potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose al loro interno.

FRA ÉLIMINATION

Conformément au décret législatif n ° 49 du 14 mars 2014 relatif à l'« Application de la directive 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ».

Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit en fin de vie utile doit être collecté séparément des autres déchets municipaux en mélange. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement en fin de vie aux centres de collecte appropriés ou le restituer au revendeur lors de l'achat d'un nouveau type d'équipement équivalent, dans le rapport de un à un. De plus, l'utilisateur a la possibilité de conférer gratuitement aux distributeurs, sans aucune obligation d'achat, de très petits DEEE (pour les appareils ménagers sans dimensions extérieures supérieures à 25 cm). La collecte séparée adéquate des DEEE contribue à leur réutilisation, leur recyclage et leur valorisation et évite les éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence possible de substances dangereuses dans ceux-ci.

SPA ELIMINACIÓN

De conformidad con el Decreto legislativo n. 49 de 14 de marzo 2014 "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE relativa a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)".

El símbolo del contenedor tachado indicado sobre los aparatos o sobre los embalajes señala que el producto al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de otros residuos municipales mezclados. Por tanto, el usuario deberá conferir los aparatos al final de su vida útil en los apropiados centros de recogida selectiva o devolverlos al revendedor al momento de la compra de nuevos aparatos equivalentes, en una relación de uno a uno. Además, el usuario tiene la posibilidad de entregar sin cargo a los distribuidores, sin ninguna obligación de compra, los RAEEs muy pequeños (para electrodomésticos sin dimensiones externas superiores a 25 cm).

La recogida selectiva apropiada de los RAEEs contribuye a su reutilización, reciclaje y valorización y evita potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana debidos a la posible presencia de substancias peligrosas dentro de ellos.

NLD VERWIJDERING

In overeenstemming met het Wetsbesluit nr. 49 van 14 maart 2015 "Implementatie van de Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)".

Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool op het apparaat of de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. De gebruiker moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur inleveren bij een gepast inzamelpunt of de winkel waar hij een nieuw apparaat van een gelijksoortig type zal kopen. De gebruiker kan tevens AEEA's van een zeer klein formaat (huishoudapparaten met een buitenafmeting kleiner dan 25 cm (9,84 inch)) gratis en zonder enige aankoopverplichting bij handelaars inleveren. Een juiste verwijdering van AEEA's draagt bij tot hergebruik, recycling en terugwinning, en voorkomt potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid door de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.



THE POWER TO SECURE



made in
ITALY

MANUFACTURER FABBRICANTE FABRICANT FABRICANTE FABRIKANT الشركة المصنعة	VIDEX ELECTRONICS S.P.A. Via del Lavoro, 1 63846 Monte Giberto (FM) Italy Tel (+39) 0734 631669 Fax (+39) 0734 632475 www.videx.it - info@videx.it	
CUSTOMER SUPPORT SUPPORTO CLIENTI SUPPORTS CLIENTS ATENCIÓN AL CLIENTE KLANTENDIENST خدمة العملاء	VIDEX ELECTRONICS S.P.A. www.videx.it - technical@videx.it Tel: +39 0734-631669 Fax: +39 0734-632475	UK Customers only: VIDEX SECURITY LTD www.videxuk.com Tech Line: 0191 224 3174 Fax: 0191 224 1559
	<i>Main UK office:</i> VIDEX SECURITY LTD 1 Osprey Trinity Park Trinity Way LONDON E4 8TD Phone: (+44) 0870 300 1240 Fax: (+44) 020 8523 5825 www.videxuk.com marketing@videxuk.com	<i>Northern UK office:</i> VIDEX SECURITY LTD Unit 4-7 Chillingham Industrial Estate Chapman Street NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX Tech Line: (+44) 0191 224 3174 Phone: (+44) 0870 300 1240 Fax: (+44) 0191 224 1559
	<i>Greece office:</i> VIDEX HELLAS Electronics 48 Filolaou Str. 11633 ATHENS Phone: (+30) 210 7521028 (+30) 210 7521998 Fax: (+30) 210 7560712 www.videx.gr videx@videx.gr	<i>Danish office:</i> VIDEX DANMARK Hammershusgade 15 DK-2100 COPENHAGEN Phone: (+45) 39 29 80 00 Fax: (+45) 39 27 77 75 www.videx.dk videx@videx.dk
	<i>Benelux office:</i> NESTOR COMPANY NV E3 laan, 93 B-9800 Deinze Phone: (+32) 9 380 40 20 Fax: (+32) 9 380 40 25 www.videx.be info@videx.be	<i>Dutch office:</i> NESTOR COMPANY BV Business Center Twente (BCT) Grotestraat, 64 NL-7622 GM Borne www.videxintercom.nl info@videxintercom.nl



The product is CE marked demonstrating its conformity and is for distribution within all member states of the EU with no restrictions. This product follows the provisions of the European Directives 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); CE marking 93/68/EEC.

Il prodotto è marchiato CE a dimostrazione della sua conformità e può essere distribuito liberamente all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea UE. Questo prodotto è conforme alle direttive Europee: 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); marcatura CE 93/68/EEC.

Le produit est marqué CE à preuve de sa conformité et peut être distribué librement à l'intérieur des pays membres de l'union européenne EU.
Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/EU (EMC) ; 2014/35/EU (LVD) ; 2011/65/EU (RoHS): marquage CE 93/68/EEC.

El producto lleva la marca CE que demuestra su conformidad y puede ser distribuido en todos los estados miembros de la unión europea UE.
Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): marca CE 93/68/EEC.

Het product heeft de CE-markering om de conformiteit ervan aan te tonen en is bestemd voor distributie binnen de lidstaten van de EU zonder beperkingen. Dit product volgt de bepalingen van de Europese Richtlijnen 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): CE-markering 93/68/EEC.

يحمل المنتج علامة التوافق الأوروبي CE لإظهار توافقه مع المعايير ذات الصلاة وإمكانية توزيعه في كافة دول الاتحاد الأوروبي بدون آية قيد.
يلبي هذا المنتج جميع متطلبات التوجيهات الأوروبية (EMC); (RoHS) – (LVD); 2014/30/EU (RoHS); 2011/65/EU (LVD); 2014/35/EU (RoHS); 93/68/EEC.
علامة المطابقة للمعايير الأوروبية CE 93/68/EEC.



66258915