6200 Series Art. 6296 3.5" touchscreen videophone for IPure system



Fig. 1 Front

DESCRIPTION

3.5" TFT high-resolution LCD monitor, OSD, capacitive touch screen, 4 buttons configurable for functions: door open, intercom call, auto start, camera switching, timed privacy service. 12Vdc or PoE power supply.

2 inputs / 2 outputs.

Wall mounted, white or black finish.

VIDEOPHONE INITIALISATION

If powering on the videophone (through a PoE switch/router or an external power supply unit) the display shows the message "DEVICE NOT INITIALISED", use the configuration software IPure Wizard to setup the device and the system.

LEDS

Privacy on LED It illuminates when the privacy service is enabled.	Ķ
Service LED It flashes slowly if the gateway is not found. If turned on, the device has failed to register with the	
configured SIP server.	

Missed call LED (C)

It flashes slowly if there is a missed call.

ENG

Fig. 2 Inside

LEGEND

- A Touchscreen display
- (B) Tactile programmable buttons and LED's
- C Missed call LED
- **D** Call tone volume control
- **E** Brightness control
- **F** Handset
- **G** Induction coil for hearing aid users

To download the programming software **IPure Wizard** and obtain the latest firmware and manuals please visit the following website and register



(H) Connection terminals

(L) Microphone volume trimmer

(I) Ethernet connector

https://service.videx.it/

i) The informations contained in this manual are valid for devices with software version 2.7.0 and later.

CONTROLS

Call tone volume control 3 level switch (it controls also the local bell volume).	۞ ١١١
Display brightness control Sliding wheel.	Ŏ.
Microphone volume trimmer (L)	

It increases the volume from the handset to the door panel loudspeaker.



6200 Series	
Art. 0290 3.5 touch screen videophone for IPure system	
HOME SCREEN	
The Home screen (Fig. 3) includes navigation buttons, control	Date and time Privacy
Settings menu button button	ON/OFF
Navigate to other screens (for details see "Settings menu"	
on pag. 4).	
Current time and date (to set see "Time" and "Date" on page 5)	
• Privacy enable/disable button	13 May 2021
Enable or disable the Privacy service for the set time (for	2 Control
details see "Set Privacy duration" on pag. 4).	touch buttons
Control touch buttons (for details see "Control touch buttons" on page 2)	
i If the display is in standby, simple tap it to activate.	Fig. 3
Shows the list of local services (outputs and inputs) or of other devic-	SERVICES
es and their relative state.	
O- OFF Inactive output Inactive input	O- Gate OFF
O ON Active output Active input	O- Main entrace ON
O- OFF Disabled output Disabled input	Garage
While for the inputs it is only possible check the status, the outputs can also be activated in the following way:	
1. Tap the OFF button corresponding to the desired output: the O icon will be highlighted in light blue and the button will become ON	Fig. 4
Tap the \checkmark button in the top left corner of the screen to return to the Home screen.	
(i) If you can't see all the services, tap < or > buttons at the bottom of the screen to browse pages.	
Shows the list of video outdoor stations cameras connected to the device.	CAMERAS
1. Tap the desired camera: it will be highlighted in blue.	Garden
2. Tap the ✓ green button in the top right corner of the screen to confirm: the device shows the camera output	Main entrance
or	Pack door
Tap the \checkmark button in the top left corner of the screen to return to the Home screen.	BUCK GOOI
i For the functions allowed during a camera recall or during a video call, please see "During a video call" on page 6.	
(i) If you can't see all the outdoor stations, tap < or > buttons at the bottom of the screen to browse pages.	Fig. 5



 Tap the < button in the top left corner of the screen to return to the Event Log screen.

Notification badge

If there is one or more missed calls, you will see a blue badge on the Home screen overlaid 0 with the number of missed events.

 \mathbf{i} A missed call is also signalled by the LED \mathbf{C} .

✓ 11 05 21
09:24

Fig. 8

Art. 6296 3.5" touch screen videophone for IPure system

SETTINGS MENU

To open the **Settings menu** tap the \equiv icon in the top left corner of the Home screen.

The following options are available:

- Menu page 1
- Info
- Number Of Rings Link Videx App
- Time Set Privacy Duration
 Date
- UI Theme Screen Cleaning
- Camera Settings

Menu page 3

- Set Melody
 - Language

(i) If you can't see all the options, tap \langle or \rangle buttons at the bottom of the screen to browse pages.

Menu page 2



ENG

(i) Default administrator password: 9876 To customize the password you must use the PC IPure Wizard software.

- **INFO** Provides the following device information:
- Device name
- Device part number
- ID
- IP address
- MAC address
- Software and hardware version

Tap the \langle button to return to Settings menu.

LINK VIDEX APP

Enables the device to be connected to the Videx CloudNected smartphone app:

- 1. Enter administrator password and then tap the \checkmark button.
- Tap \bigcirc button to delete digits. Tap the \lt button to return to Settings menu. 2. Once you enter the correct password the device shows the QR binding code.
- 3. Open Videx CloudNected app on your smartphone, login or register (if you are not registered yet).
- 4. Tap the \equiv icon on the top left corner of the app, next tap "Device Manager" and then tap + button on the top right corner of the screen.
- 5. Scan the QR code: now your smartphone is connected with the device.



SET PRIVACY DURATION

Enables you to set the duration of Privacy service from 1 hour to 24 hours or infinite:

1. Tap \wedge or \vee buttons to select the desired Privacy duration time.

2. Tap the \checkmark green button to confirm: the device goes back to Settings menu with the selected Privacy time duration

or

Tap the \langle button to return to Settings menu without saving the changes.





Art. 6296 3.5" touch screen videophone for IPure system

SET MELODY

Enables you to set the ringtone (three tones available):

- 1. Tap \land or \checkmark buttons to select the desired ringtone. The device will play the current ringtone.
- 2. Tap the ✓ green button to confirm: the device goes back to Settings menu with the selected ringtone

or

Tap the \checkmark button to return to Settings menu without saving the changes.



ENG

Fig. 12

 NUMBER OF RINGS Enables you to set the number of rings (from 1 to 9): 1. Tap ∧ or ∨ buttons to select the desired number of rings. 2. Tap the ✓ green button to confirm: the device goes back to Settings menu with the selected number of rings or Tap the < button to return to Settings menu without saving the changes. 	 TIME Enables you to set time manually: 1. Tap ∧ or ∨ buttons of the corresponding fields to set Hour and Minute. 2. Tap the ✓ green button to confirm: the device goes back to Settings menu with the selected time or Tap the < button to return to Settings menu without saving the changes. 	 DATE Enables you to set date manually: Tap ∧ or ∨ buttons of the corresponding fields to set Day, Month and Year. Tap the ✓ green button to confirm: the device goes back to Settings menu with the selected date or Tap the < button to return to Settings menu without saving the changes.
 LANGUAGE Enables you to select the device language from English, Italian, French, Spanish, German, Norwegian or Portuguese languages: 1. Tap ∧ or ∨ buttons to select the desired language. 2. Tap the ✓ green button to confirm: the device goes back to Settings menu with the selected language. or Tap the < button to return to Settings menu without saving the changes. 	 UITHEME Enables you to set the dark or light theme. Tap ∧ or ∨ buttons to select the desired theme: 1. Tap the ✓ green button in the top right corner of the screen to confirm and return to Settings menu or 2. Tap the < button to return to Settings menu without saving the changes. 	 SCREEN CLEANING Enables you to disable touch screen for 10 seconds for screen cleaning: 1. Tap the ✓ green button to start Screen cleaning mode: a 10 seconds count-down will start or Tap the < button to return to Settings menu. 2. At the end of countdown the device goes back to Settings menu and the touchscreen is available again.

Art. 6296 - Installation instructions

Art. 6296 3.5" touch screen videophone for IPure system

CAMERA SETTINGS

Enables you to adjust contrast, brightness and hue for the picture coming from any outdoor station:

- 1. Enter the administrator password and then tap the \checkmark button.
- 2. The device shows the list of the video outdoor stations connected: tap one of them and then tap the \checkmark button.
- 3. The device shows the picture coming from the selected camera: tap ☆ brightness, **①** contrast or **∆** hue buttons to adjust the image, the corresponding slider will appear.

(i) To close an adjustment slider and return to Camera settings page, tap < button in the top left corner of the screen.

- i) The brightness adjustment is also available during a conversation or camera recall using wheel (E).
- 4. Tap the ✓ green button to confirm: the device saves the settings **or**

Tap the \checkmark button to return to the Settings menu without saving the changes.



ENG





Fig. 14

DURING A VIDEO CALL

During a call from an outdoor station (or during a camera recall) you're able to make the following operations and adjustments:

- 🗄 Activate a secondary service
- Activate a secondary camera input (through tactile push button)
- **𝖳** Enable or disable microphone
- Take a snapshot
- imes Reject or close the call

ACTIVATE A SECONDARY SERVICE

- 1. Tap 🗄 icon: a menu will appear with secondary services available.
- 2. Tap the desired service: it will be highlighted in blue.
- 3. Tap the ✓ green button in the top right corner of the screen to confirm **or**

Tap the \langle button to return to the previous screen without activating any secondary service.

ACTIVATE A SECONDARY CAMERA INPUT

- 1. Press and keep pressed the 🗘 tactile push button until the display shows the camera switching notice: the display now shows the video coming from the alternative video source.
- 2. To switch the video source back again, repeat the steps above .
- 3. Press and keep pressed 🗄 tactile push button to take a snapshot: the picture will overwrite the snapshot already taken. To see the snapshot go to 🛈 **Event log** and tap the related event. For details see **"Event log" on page 3**.
- 4. If there are no external video sources connected to the door panel, an alert message will be shown.







This device has an integrated SIP client with the following features:

- H263/H263+ video codec (CIF, QCIF @15fps)
- PCMU/PCMA audio codecs
- Video preview
- Direct call
- DTMF RFC2833/SIPINFO
- Transport: UDP

To enable and configure this feature you must use the latest version of Videx IPure Wizard software.

Art. 6296 3.5" touch screen videophone for IPure system

FACTORY DEFAULT PROCEDURE FOR VIDEOPHONES SUPPLIED WITH VIDEOKITS

The following procedure can be used to reset and pair the videophone and entrance panel supplied in a one apartment or two apartment kit. Once paired the door panel will call the videophones without any further setup required. Additional setup is optional to set device names, specific IP addresses etc. The default IP addresses are:

Entrance panel: 192.168.1.180 Videophone 1: 192.168.1.181 Videophone 2: 192.168.1.182

VIDEOPHONE RESET FOR ONE OR TWO APARTMENT VIDEO KIT

The videophone is required to be open for this procedure.

- 1. Power down the videophone.
- 2. Restore the power keeping pressed the O- and O buttons (Fig. 17) until the and O- LEDs start flashing together (Fig. 18)*.
- 3. To setup which videophone is the first and which is second, press and keep pressed one of the following buttons until only the relevant LED remains ON:
 - The O— button for the first monitor of a one way or two way video kit (Fig. 19).
 - The button for the second monitor of a two way video kit (**Fig. 20**).
- 4. When the button is released, the monitor emits one long beep (videophone one) or two long beeps (videophone two) then reboots with the new settings.

* If the monitor is connected to the cloud, the O---- LED flashes twice then the videophone will reboot without changing the settings, In this case, the IPure Wizard must be used to make any changes to the videophone settings.



Fig. 17 Press and keep pressed



ENG

Fig. 18 Release the buttons when the LEDs start flashing



Fig. 19 Videophone 1 of a one or two way videokit

Fig. 20 Videophone 2 of a two way videokit

ENABLE BOOTLOADER MODE

In case of firmware update failure (i.e. because of mains failure or cable disconnection during the update etc.) and the videophone is no longer recognised by the IPure Wizard software, you can try to restore it by manually putting it into boot mode. It is strongly recommended that this operation is carried out by a qualified engineer and in any case after contact with videx support.

- Disconnect the videophone from the power supply (Ethernet connector if supplied by PoE or +12Vdc terminal connector if supplied by a power supply unit).
- Press and keep pressed 🗄 button then connect again the power supply source (Ethernet connector if supplied by PoE or +12Vdc terminal connector if supplied by a power supply unit).
- The videophone will go into boot mode which is indicated by the four LED's flashing alternatively (**Fig. 21**).
- Now proceed using the utility "VidexFirmwareUpdater.exe" to upload the firmware to the device.
- If the update process terminates correctly, the device should be restored and ready to work.
- If the device still does not work, please contact the supplier to proceed according to the warranty terms.



Fig. 21 Monitor in boot mode



6200 Series **Art. 6296** 3.5" touch screen videophone for IPure system

TACTILE PROGRAMMABLE PUSH BUTTONS DEFAULT SETTINGS

	Standby	In conversation
Call	Disabled	Disabled
O-⊪ Open	Disabled	Trig relay 1 of the current door panel
Service	Disabled	Disabled
Ørivacy	Enable / disable privacy	Reject call / close conversation

The four tactile buttons (Fig. 1 ^(B)) are fully programmable using the programming software **IPure Wizard**.

CONNECTION TERMINALS SIGNALS



INPUTS DEFAULT SETTINGS

	Standby	In conversation
IN1	Local bell	Local bell
IN2	Disabled	Trig relay 2 of the current door panel
OUTPUI	S DEFAULT SETTIN	GS
OUT1	Ringtone repeater	

ENG

	5	•
OUT2	Timed: 2	seconds

The inputs and outputs settings are fully programmable using the programming software **IPure Wizard**.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Housing and mounting	: 6200 Series - Surface	
Display resolution:	320 x 240 pixel	
Push buttons:	4	
Programming:	Through touchscreen or PC IPure Wizard software	
Controls:	Call tone volume Display Brightness Microphone volume	
Power consumption:	Standby: 250mA Operating 250mA	
Working voltage:	12Vdc - 300mA or PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)	

INDUCTION COIL FOR HEARING AID USERS

This device is equipped with an induction coil for hearing aid users. The user should switch their hearing aid to the \mathbf{T} position to use this feature (see



Fig. 1 - **G** on page 1).

Note: the label with the \mathcal{D}_{τ} symbol indicates the exact position of the induction coil and is removable.

Art. 6296 3.5" touch screen videophone for IPure system

INTERNAL WEB SERVER

The device has an internal web server accessible via a web browser that allows you to change certain device settings without using the IPure Wizard software.

ENABLE/DISABLE WEB SERVER

To enable or disable the web server, tick or untick the **Enable HTTP Server** checkbox in the **HTTP** section of the IPure Wizard software.

i) If you want to restrict the access to the web server enable **Authentication** by ticking the correspondent checkbox. Once enabled, the default username is "admin" and default password is "password".

FIRST ACCESS

1. Open a browser and enter the complete IP address of the device in the address bar:

I.E.: http://192.168.2.187

- Insert the default credentials (if you previously enabled Authentication on the IPure Wizard software):
 Username: admin
 Password: password
- 3. Click/tap Login

i NOTE:

- To find the device IP address use the IPure Wizard software.
- http<u>s</u> protocol is not supported.

The followings options are available in the top menu bar:

HOME	Shows basic device information
GENERAL	Set audio levels, language, UI style, priva- cy duration, password and more
SIP SETTINGS	Edit VoIP client settings
нттр	Edit HTTP server settings
LOG EVENTS	Events history stored on the device
ADV.	Advanced settings
LOGOUT	Logout from web server
LANGUAGE	Choose between English or Italian lan- guages

GENERAL	BUTTON	INPUTS	OUTPUTS	ACCESS	SIP	RTSP HTTP AD
RTSP SERVE	R SETTINGS					
Enable R1	SP Server					
HTTP SERVE	R SETTINGS					
🗹 Enable HT	TP Server		HTTP Listen Port:	80		Defaults
🗹 Enable Au	Ithentication		Username:	admin	Passwor	d: •••••
🗹 Enable Ou	Itputs Control Page					
		1	Refresh Timeout (s):	Disabled	✓ http://192.	168.2.184/RELAYS.HTML

[ENG]





Fig.	23	Web	server	login
	~ ~	WVCD	JCIVCI	login



Fig. 24 Home

6200 Series Art. 6296 3.5" touch screen videophone for IPure system

Cloud configured

Cloud configured

but not connected

and connected

CLOUD

A

CLOUD

HOME

Shows the following device information:

- ID
- IP address
- MAC address Description
- Type
- Firmware version

GENERAL

Enables you to make the following adjustments:

Audio settings

- Allows you to enable/disable:
- Noise Attenuation
- · Camera recall with microphone muted

It also allows you to adjust:

Number of rings	From 1 to 10
Ringtone	3 different types

Other

Allo	ows you to set:	
	Language	Italian or English
	UI style	Black or white
	Privacy time	From Infinite to 24 hours

Password

Allows you to change the numeric device password.

Keep alive settings

This section specifies in which way the device checks the network connection.

We suggest to avoid editing these settings unless you Ŵ have a specific requirement.

Click **Save changes** at the end to save the settings.

Cloud not configure	d	SIP	SIP not	t config	ured		
	Home General	SIP Settings	HTTP	Log Events	Adv.	Language *	Logout
	AUDIO SE ONOISE Attenuation Camera Recall With	TTINGS					
	Number of Rings: 3					٠	
	Ringtone: Ringtone 2					٠	
	OTHER						
	Language: Italian					÷	
	UI Style Black					٠	
	Privacy Time: Infinite					٠	
	PASSWOR	RD					
	Admin password: 98	76				٥	
5	KEEP ALIV	E SETTINGS					
	Keep Alive: Broadcas	t to Videx Devices				÷	
d.	Check Devices con	nection					
		s	ave Change	s			





SIP configured

and connected

SIP configured

but not connected

SIP

Ç

SIP

6200 Series Art. 6296 3.5" touch screen videophone for IPure system

CLIEN User ID	IT SETTINGS											
User ID					C	HTTF	P SER	/ER SETTING	S			
Userid	500				9	Enable HTT	TP Server					
	500					HTTP Listen Po	ort: 80					
Auth Name	500				3	Enable Aut	thenticati	on				
Password	•••••			8		Usernar	ame:	admin				
Domain	192.168.2.200					Passwo	ord:	•••••				
Server	192.168.2.200				1		toute Cor	trol Dago				
Reg. Expiry Time	e (m) 1			0		Refresh	h Timeout (s) Disabled				
Local SIP Port	5060			0		http://192	2.168.2.183/se	rvices.html				
RTP Audio Port	5004			0	ſ	Output 1 Tr	rig URL	/relay/1/trig		http://192.168.2.1	183/RELAY/1/TR	IG
RTP Video Port	5006			0		Output 2 Tr	Trig URL	/RELAY/2/TRIG		http://192.168.2.	183/RELAY/2/T	RIG
Server SIP Port	5060				78	Output 1 Re	ead Statu	IS URL /RELAY/1/GE	TSTATUS	http	p://192.168.2.18	3/RELAY/1/GETST
		-	Cutout 2 Read Status URI / RELAV/2/GETETATUS									
Media Previe	ew						iouu oluli	IN ONE TRELATIZIO	EISTATUS	nu	do:11.1ax.168.x.1	SJRELAY/Z/GET
						Input I Rea	ad Status	URL /INPUT/1/GETS	TATUS	http://	/192.168.2.183/1	NPUT/1/GETSTAT
DTMF	<u>n</u>				9	Input 2 Rec	ad Status	URL /INPUT/2/GET	STATUS	http:/	//192.168.2.183/	INPUT/2/GETSTA
RFC2833												
								S	ave Change	es		
VIDEC	O CODEC											
H263 Frame Size	e 352x288 (CIF)			•	Fig. 27	7 HTTP:	settin	gs				
H263+ Payload	Туре 96			•	нттр	•						
	Available:	Se	elected:		This s	section	allov	v vou to e	nable.	disable	and	confi
	H263+		H263		HTTP	server		.)				
						Jerven						
					The H	I TTP ser	rver a	llows the c	ontrol	of the bu	uilt-in	relays
					http c	commar	nds.					
AUDIO	O CODEC				Onco	it is one	ablod	as shown	in tho	nicturo	ifvo	
PCMU					bitter							i opei
PCMA					nup:/	// 192.10	00.2.	IO//RELA	1/1/16	ild, you o	Canti	igger
					the de	evice.						

Fig. 26 SIP settings

SIP SETTINGS

This section allow you to enable, disable and configure the device to work with third party SIP servers.

Please refer to SIP server specification to set all required parameters (Client Settings, Video Codec and Audio Codec sections).

The **DTMF** section allows the setting of the transmission mode for the DTMF tones.

Click **Save changes** at the end to save the settings.

HTTP SE	RVER	SETTINGS				
Enable HTTP Serv	ver					
HTTP Listen Port: 8	0					0
Enable Authentic	ation					
Username:	admin					
Password:	•••••					Ø
http://192.168.2.18	3/services.htm				o loss au b los	
http://192.168.2.18 Output 1 Trig URL Output 2 Trig URL	3/services.htm /RELAY/ - /RELAY	ml 1/TRIG /2/TRIG		http://192.168.2.18 http://192.168.2.1	13/RELAY/1/TR 83/RELAY/2/T	IG
http://192.168.2.18 Output 1 Trig URL Output 2 Trig URL	3/services.htm /RELAY/ - /RELAY atus URL	ni 1/TRIG 2/TRIG RELAY/1/GETSTA	ATUS	http://192.168.2.18 http://192.168.2.1	13/RELAY/1/TR 83/RELAY/2/T ://192.168.2.18	ig Rig 3/relay/1/getstatus
http://192.168.2.18 Output 1 Trig URL Output 2 Trig URL Output 1 Read St Output 2 Read St	/RELAY/ /RELAY/ - /RELAY atus URL atus URL	1/TRIG 1/TRIG /2/TRIG /RELAY/1/GETSTA /RELAY/2/GETST	ATUS ATUS	http://192.168.2.18 http://192.168.2.1 http http	13/RELAY/1/TR 83/RELAY/2/T ://192.168.2.18 ://192.168.2.18	IG RIG 3/RELAY/1/GETSTATUS 13/RELAY/2/GETSTATUS
http://192368.238 Output 1 Trig URL Output 2 Trig URL Output 1 Read Sta Output 2 Read Sta Input 1 Read Stat	3/services.htt /RELAY/ - /RELAY atus URL catus URL	n) /TRIG /2/TRIG /RELAY/1/GETSTA /RELAY/2/GETST	ATUS FATUS US	http://192.168.2.16 http://192.168.2.1 http://192.168.2.1 http://1	13/RELAY/1/TR 83/RELAY/2/T ://192.168.2.18 x//192.168.2.18 92.168.2.183/1	IG RIG J/RELAY/I/GETSTATUS I3/RELAY/2/GETSTATUS NPUT/I/GETSTATUS
http://192368238 Output 1 Trig URL Output 2 Trig URL Output 1 Read Sta Output 2 Read Sta Input 1 Read Stat	3/services.htt /RELAY/ - /RELAY/ atus URL atus URL us URL tus URL	n) /2/TRIG /2/TRIG /RELAY/1/GETSTA /RELAY/1/GETSTAT /INPUT/1/GETSTAT	ATUS ATUS US TUS	http://192368.236 http://192368.23 http://192368.23 http:// http://	3/RELAY/1/TR 83/RELAY/2/T ://192.168.2.18 ://192.168.2.183/1 92.168.2.183/1	ig Rig J/RLAY/J/GETSTATUS J/RLAY/J/GETSTATUS NPUT/J/GETSTATUS NPUT/J/GETSTATUS

[ENG]

re the

rough

ne link ay 1 of

page that reflects the device's Services menu (see "Services" on page 2).

Please note, while the required parameters are not entered, the **Save changes** button is disabled.

Click **Save changes** at the end to save the settings.

Art. 6296 3.5" touch screen videophone for IPure system

EVENT LOG

In this section you can view the log of incoming, outgoing, lost and rejected calls. You can also view all access control events and activations of built-in relays.

Enable or disable log

You can enable or disable the log by checking "Enable Log" checkbox.

Export log as PDF or CSV

To export log in PDF or CSV format, click the corresponding por or csv button.

Clear log

Click the **Clear Log** button and then confirm if you want to delete all logs.



ENG



ADV. (ADVANCED)

Advanced

Click **Reboot Device** to reboot the device.

Click **Put Device In Update Mode** to allow the firmware to be updated through the Videx PC Firmware Updater software.

Time settings

Tick the **Daylight Mode** check box to enable automatic time change between day light saving time and GMT.

You can also choose the timezone manually from the drop down menu.

Tick the **Enable NTP** check box to get the time and date automatically from a Network Time Protocol server. (**I.E.**: time.google.com). The update interval can also be set from the menu.

Click **Save changes** at the end to save new the settings.

SERVICES

Shows the list of local services (outputs and inputs) or of other devices and their relative state as shown in the Services menu of the device (see **"Services" on page 2**).

You can access it by adding **/services.html** to the device IP address on the address bar of the browser.

I.E.: http://192.168.2.183/services.html

Inactive output	Inactive input
• Active output	Active input
Disabled output	Disabled input
To activate the outputs, prod	ceed as follows:
1. Tap the desired output. 2. Tap the YES but	ton to confirm

or

Tap the **NO** button to return to the Services page.







Fig. 30 Services

6200 Series Art. 6296 3.5" touch screen videophone for IPure system

WALL MOUNTING INSTRUCTIONS



MARNING: Remember to remove the mains before installing the videomonitor.

- 1. Disconnect the handset, then remove the cover inserting a 5.5mm flat screwdriver into both the clips (A) then rotate clockwise until you listen a "CLICK!" (Fig. 31).
- 2. Pull outwards the top part of the cover. **Don't pull the cover straight (Fig. 32)**.
- 3. Open one of the two pre-formed holes B of your choice according to your needs (**Fig. 33**).
- 4. Put the cover **in a vertical position** on the wall leaving approx 135cm between the lower side of the back cover and the finished floor (**Fig. 34**).
- 5. Mark the point for the fixing holes remembering that the wires must be fed through the hole that you chose to open (Fig. 35).
- 6. Make the holes, insert the wall plugs and fix the back cover with the screws feeding the wires into the hole that you chose to open (Fig. 36).
- 7. Connect the wires to the terminals following the provided installation diagram and the Ethernet cable to LAN connector (Fig. 37).
- 8. Close the unit: first hook on the bottom then the push in the top until you hear a "CLICK!" and reconnect the handset (Fig. 38).

Serie 6200 Art. 6296 Videocitofono touchscreen 3,5" per sistema IPure



Fig. 1 Fronte

DESCRIZIONE

Monitor 3,5" LCD TFT High-Resolution, OSD touchscreen capacitivo, 4 pulsanti configurabili per funzioni: apri porta, chiamata intercomunicante, auto accensione, commutazione telecamera, servizio privacy temporizzato.

Alimentazione 12Vdc o PoE.

2 in/2out.

Installazione a parete, colore bianco.

INIZIALIZZAZIONE VIDEOCITOFONO

Se alimentando il videocitofono (attraverso uno switch/router PoE o tramite alimentatore esterno) il display mostra il messaggio "DEVICE NOT INITIALISED", utilizzare il software configuratore IPure Wizard per impostare il dispositivo e il sistema.

LED

LED Privacy on

Si illumina quando il servizio Privacy è abilitato.

LED Servizio

Lampeggia se il gateway non viene trovato. Se acceso, il dispositivo non riesce a registrarsi con il server SIP configurato.

LED chiamata persa 🔘

Lampeggia se c'è una chiamata persa.

ITA

Fig. 2 Interno

LEGENDA

- A Display touchscreen
- **B** Pulsanti fisici programmabili e LED
- C LED chiamata persa
- D Regolazione volume tono chiamata
- (E) Regolazione luminosità
- (F) Cornetta
- **G** Bobina a induzione per utenti di apparecchi acustici

Per scaricare il software di programmazione **IPure Wizard** ed ottenere gli ultimi aggiornamenti di firmware e manuali è necessario registrarsi sul sito web



 \square

. .

<u>Ò</u>

.....

(H) Morsettiera di connessione

(L) Trimmer volume microfono

(I) Connettore Ethernet

https://service.videx.it/

i) Le informazioni contenute in questo manuale sono valide per i dispositivi con software versione 2.7.0 e successive.

REGOLAZIONI

Regolazione volume tono chiamata

Interruttore 3 livelli (regola anche il volume chiamata di piano).

Regolazione luminosità display Rotella di regolazione.

Trimmer volume microfono 🕒

Aumenta il volume dalla cornetta all'altoparlante del posto esterno.

Ø



Art. 6296 Videocitofono touchscreen 3,5" per sistema IPure

SCHERMATA HOME

La schermata Home (Fig. 3) include i pulsati di navigazione, pulsanti di controllo e informazioni generali:

- Pulsante Menù impostazioni Navigazione verso altre pagine (vedere "Menù impostazioni" a pag. 18).
- Ora e data correnti
- (per impostazioni vedere "Orologio" e "Data" a pag. 19). Pulsante abilita/disabilita Privacy
- Abilita o disabilita il servizio Privacy per il tempo impostato (per i dettagli vedere "Durata privacy" a pag. 18).
- Pulsanti di controllo touch (vedere "Pulsanti di controllo touch" a pag. 16 per i dettagli).
- i) Se il display è in standby, toccarlo per riattivarlo.







Mentre per gli ingressi è possibile solamente visualizzarne lo stato, le uscite possono anche essere attivate nel seguente modo:

1. Toccare il pulsante OFF corrispondente all'uscita desiderata: l'icona Overrà evidenziata in celeste e il pulsante diventerà **ON**

Toccare il pulsante \langle nell'angolo in alto a sinistra del display per ritornare alla schermata Home.

👔 Se non è possibile visualizzare tutti i servizi, toccare i pulsanti $\langle o \rangle$ nella parte inferiore dello schermo per sfogliare le pagine.

TELECAMERE

 \mathbf{O}

Mostra la lista dei posti esterni video connessi al dispositivo.

- 1. Toccare la telecamera desiderata: verrà evidenziata in celeste.
- 2. Toccare il pulsante verde 🗸 nell'angolo superiore destro dello schermo per confermare: il dispositivo mostra il video proveniente dalla videocamera oppure

Toccare il pulsante 🔇 nell'angolo in alto a sinistra del display per ritornare alla schermata Home.

i) Per le operazioni ammesse durante un'auto-accensione oppure durante una chiamata video, consultare "Durante una chiamata video" a pag. 20.

(i) Se non è possibile visualizzare tutti i posti esterni, toccare i pulsanti i $\langle o \rangle$ nella parte inferiore dello schermo per sfogliare le pagine.



Fig. 5



ITA





Art. 6296 Videocitofono touchscreen 3,5" per sistema IPure

MENÙ IMPOSTAZIONI

Per aprire il **Menù impostazioni** toccare l'icona ≡ nell'angolo in alto a sinistra della schermata Home.

Pagina Menù 2

Numero Squilli

Orologio

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Pagina Menù 1
- Info
- Collega App Videx
- Durata PrivacySuoneria
 - cy Data • Lingua
- Pulizia SchermoImpostazioni

Tema UI

Pagina Menù 3

videocamera

i) Se non è possibile visualizzare tutte le opzioni, toccare i pulsanti
 < o > nella parte inferiore dello schermo per sfogliare le pagine.



i) Password amministratore di default: 9876 Per personalizzare la password è necessario utilizzare il software per PC IPure Wizard.

INFO

Fornisce le seguenti informazioni:

- Nome dispositivo
- Nome articolo
- ID
- Indirizzo IP
- Indirizzo MAC
- Versione software e hardware

Toccare il pulsante < per ritornare al Menù impostazioni.

COLLEGA APP VIDEX

Consente al dispositivo di connettersi all'app per smartphone Videx Cloud-Nected:

- 1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante ✓. Toccare il pulsante ઙ) per cancellare le cifre immesse. Toccare il pulsante
- 2. Una volta inserita la password corretta il dispositivo mostra il codice QR per l'associazione.
- 3. Aprire l'app Videx CloudNected sul proprio smartphone, effettuare l'accesso o registrarsi (se non lo si è ancora fatto).
- 4. Toccare l'icona \equiv nell'angolo in alto a sinistra dell'app, successivamente toccare "Gestione Dispositivi" e poi toccare il pulsante + in alto a destra.
- 5. Scansionare il codice QR: ora il vostro smartphone è connesso con il dispositivo.

DURATA PRIVACY

Consente di impostare la durata del servizio Privacy da 1 a 24 ore oppure infinito:

- 1. Toccare i pulsanti ∧ o ∨ per selezionare la durata del servizio Privacy desiderata.
- 2. Toccare il pulsante 🗸 verde per confermare: il dispositivo torna al Menù impostando il tempo durata Privacy selezionato

oppure

Toccare il pulsante \langle per ritornare al Menù impostazioni senza salvare le modifiche.





Art. 6296 Videocitofono touchscreen 3,5" per sistema IPure

SUONERIA

Consente di impostare la suoneria (tre melodie disponibili):

- 2. Toccare il pulsante 🗸 verde per confermare: il dispositivo torna al Menù impostando la suoneria selezionata

oppure

Toccare il pulsante < per ritornare al Menù impostazioni senza salvare le modifiche.



NUMERO SQUILLI Consente di impostare il numero di squilli (da 1 a 9):	OROLOGIO Consente di impostare l'ora manualmente:	DATA Consente di impostare la data manualmente:
 Toccare i pulsanti ∧ o ∨ per selezionare il numero di squilli desiderato. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo torna al Menù impostando il numero di squilli selezionato oppure Toccare il pulsante per ritornare al Menù impostazioni senza salvare le modifiche. 	 Toccare i pulsanti ∧ o ∨ dei campi corrispondenti per impostare Ore e Minuti. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo torna al Menù impostando con l'ora selezionata oppure Toccare il pulsante < per ritornare al Menù impostazioni senza salvare le modifiche. 	 Toccare i pulsanti ∧ o ∨ dei campi corrispondenti per impostare Giorno, Mese e Anno. Toccare il pulsante ✓ verde per confer- mare: il dispositivo torna al Menù im- postando con la data selezionata oppure Toccare il pulsante < per ritornare al Menù impostazioni senza salvare le modifiche.
LINGUA	ΤΕΜΑ UI	PULIZIA SCHERMO
Consente di selezionare la lingua del dispositivo a scelta tra Inglese, Italiano,	Consente di impostare il tema scuro o chiaro:	Consente di disattivare il touchscreen per 10 secondi per consentirne la pulizia:
Francese, Spagnolo, Tedesco, Norvegese o Portoghese:	1. Toccare i pulsanti∧o∨per seleziona- re il tema desiderato.	1. Toccare il pulsante ✓ verde per avviare la modalità Pulizia schermo: verrà avvia-
 Toccare il pulsante ∧ o ∨ per selezio- nare la lingua desiderata. 	 Toccare il pulsante ✓ verde nell'angolo in alto a destra del display per confer- 	to un conto alla rovescia di 10 secondi oppure
 2. Toccare il pulsante ✓ verde per confer- mare: il dispositivo torna al Menù im- 	mare e ritornare al Menù impostazioni oppure	Toccare il pulsante < per ritornare al Menù impostazioni.
postando la lingua selezionata.	Toccare il pulsante < per ritornare al	2. Alla fine del conto alla rovescia il dispo-
oppure	Menù impostazioni senza salvare le	sitivo torna al Menù impostazioni e il
Ioccare II pulsante < per ritornare al Menù impostazioni senza salvare le	moaifiche.	touchscreen e di nuovo disponibile.

modifiche.

Art. 6296 Videocitofono touchscreen 3,5" per sistema IPure

IMPOSTAZIONI VIDEOCAMERA

Consente la regolazione di contrasto, luminosità e saturazione dell'immagine proveniente da ogni posto esterno video:

- 1. Inserire la password di amministratore e successivamente toccare il pulsante 🗸.
- 2. Il dispositivo mostra l'elenco dei posti esterni video connessi: toccare uno di essi e successivamente toccare il pulsante ✓.
- 3. Viene mostrata l'immagine proveniente dal posto esterno selezionato: toccare il pulsante ☆ luminosità, **①** contrasto o ∆ saturazione per regolare l'immagine, apparirà il cursore corrispondente.

(i) Per chiudere un cursore di regolazione e tornare alla schermata Impostazioni telecamera, toccare il pulsante < nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

i) La regolazione della luminosità è disponibile anche durante una conversazione o il richiamo della fotocamera tramite ruota (E).

4. Toccare il pulsante ✓ verde per confermare: il dispositivo salva le impostazioni **oppure**

Toccare il pulsante \langle per ritornare al Menù impostazioni senza salvare le modifiche.







Fig. 14

DURANTE UNA CHIAMATA VIDEO

Durante una chiamata da un posto esterno (o durante un'auto-accensione) sono consentite le seguenti operazioni e regolazioni:

- 🗄 Attivare un servizio secondario
- Attivare un ingresso video secondario (tramite pulsante fisico)
- Catturare un fotogramma
- imes Rifiutare la chiamata o chiudere la conversazione

ATTIVARE UN SERVIZIO SECONDARIO

- 1. Toccare l'icona 🗄 : apparirà un menù con i servizi secondari disponibili.
- 2. Toccare il servizio desiderato: verrà evidenziato in celeste.
- 3. Toccare il pulsante ✓ verde nell'angolo in alto a destra dello schermo per confermare

oppure

Toccare il pulsante \langle per ritornare alla schermata precedente senza attivare nessun servizio secondario.

ATTIVARE UN INGRESSO VIDEO SECONDARIO

- 1. Premere e tenere premuto il pulsante fisico 🇭 fino a quando il display mostra l'avviso di commutazione della telecamera: il display ora mostra il video proveniente dalla sorgente video alternativa.
- 2. Per commutare nuovamente la sorgente video, ripetere i passaggi sopra indicati
- 3. Premere e tenere premuto il pulsante fisico 🗄 per catturare un fotogramma: l'immagine sovrascriverà il fotogramma già catturato. Per visualizzare il fotogramma accedere al 🕓 **Eventi** e toccare l'evento relativo. Per i dettagli vedere **"Eventi" a pag. 17**.
- 4. Se non ci sono sorgenti video esterne collegate al posto esterno, verrà visualizzato un messaggio di avviso.



Fig. 15

ATTIVARE O DISATTIVARE IL MICROFONO **RE LA CONVERSAZIONE** 1. Toccare l'icona ⊈ per disattivare il mi-Di default, in ogni chiamata video o auto-accensione, il dispositivo cattura un Toccare X per rifiutare o chiudere la concrofono. versazione. 2. Toccare nuovamente per riattivarlo. fotogramma automaticamente. Se si tocca l'icona 🖸 il fotogramma verrà ♥ Microfono abilitato sovrascritto. Per visualizzare il fotogramma accedere al Microfono disabilitato () Eventi e toccare l'evento relativo. Per i dettagli vedere "Eventi" a pag. 17. Nota: questa opzione è disponibile solo dopo aver sollevato la cornetta. CHIAMATA INTERCOMUNICANTE Durante una chiamata proveniente da un posto interno sono consentite le CUCINA seguenti operazioni e regolazioni: X Rifiutare la chiamata o chiudere la conversazione ATTIVARE O DISATTIVARE IL MICROFONO 1. Toccare l'icona Ψ per disattivare il Microfono abilitato microfono. 2. Toccare nuovamente per riattivarlo. Microfono disabilitato Nota: questa opzione è disponibile Û solo dopo aver sollevato la cornetta. **RIFIUTARE LA CHIAMATA O CHIUDERE LA CONVERSAZIONE**

Fig. 16

Toccare X per rifiutare o chiudere la conversazione.

Art. 6296 Videocitofono touchscreen 3,5" per sistema IPure

CLIENT SIP

Serie 6200

Questo dispositivo dispone di un client SIP integrato con le seguenti caratteristiche:

- Codec video H263/H263+ (CIF, QCIF @15fps)
- Codec audio PCMU/PCMA
- Anteprima video
- · Chiamata diretta
- DTMF RFC2833/SIPINFO
- Trasporto: UDP

Per abilitare e configurare questa funzione è necessario utilizzare la versione più recente del software IPure Wizard.



CATTURARE UN FOTOGRAMMA

RIFIUTARE LA CHIAMATA O CHIUDE-

Serie 6200 Art. 6296 Videocitofono touchscreen 3,5" per sistema IPure

PROCEDURA DI RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA PER I VIDEOCITOFONI FORNITI CON I VIDEOKIT

La seguente procedura può essere utilizzata per reimpostare e abbinare il videocitofono ed il posto esterno forniti nei videokit mono o bifamiliari. Una volta abbinati, il posto esterno chiamerà il/i videocitofono/i senza il bisogno di ulteriori impostazioni. Impostazioni supplementari opzionali sono il nome dispositivo, indirizzo IP specifico ecc. Gli indirizzi IP preimpostati sono:

 Posto esterno:
 192.168.1.180

 Videocitofono 1:
 192.168.1.181

 Videocitofono 2:
 192.168.1.182

RIPRISTINO VIDEOCITOFONO PER VIDEOKIT MONO E BIFAMILIARI

- 1.È necessario aprire il videocitofono per questa procedura.
- 1. Togliere l'alimentazione al videocitofono.
- Ripristinare l'alimentazione tenendo premuto i pulsanti O→ e
 (Fig. 17) fino a quando i LED Har e O→ non iniziano a lampeggiare simultaneamente (Fig. 18)*.
- 3. Per impostare il primo o il secondo videocitofono del kit, premere e mantenere premuto uno dei seguenti pulsanti fino a quando non resta acceso solo il LED corrispondente:
 - Il pulsante O--- per il primo videocitofono di un videokit mono o bifamiliare (Fig. 19).
 - Il pulsante i per il secondo videocitofono di un videokit bifamiliare (Fig. 20).
- Quando viene rilasciato il pulsante, Il monitor emetterà un singolo bip lungo (videocitofono uno) oppure due bip lunghi (videocitofono due). Seguirà il riavvio con le nuove impostazioni.

* Se il videocitofono è connesso al cloud, il LED O---- lampeggerà due volte ed il videocitofono si riavvierà senza eseguire il ripristino. In questo caso deve essere utilizzato il software lPure Wizard per effettuare qualsiasi impostazione al videocitofono.

ABILITARE LA MODALITÀ BOOTLOADER

Nel caso in cui un aggiornamento firmware non dovesse andare a buon fine (es. a causa di una caduta di tensione oppure una disconnessione di un cavo durante l'aggiornamento ecc.) ed il videocitofono non venga più riconosciuto dal software IPure Wizard, è possibile tentare un ripristino manuale ponendo il videocitofono in modalità bootloader. Si raccomanda caldamente di far eseguire questa operazione da un ingegnere qualificato e in ogni caso dopo aver contattato il supporto clienti Videx.

- Scollegare il videocitofono dall'alimentazione (sia se il connettore ethernet è alimentato in PoE o se il connettore +12Vdc è collegato ad un alimentatore esterno).
- Premere e tenere premuto il pulsante di dopodiché collegare nuovamente l'alimentazione (ovvero collegare il connettore ethernet se è alimentato in PoE o il connettore +12Vdc ad un alimentatore esterno).
- I 4 LED lampeggiano alternativamente a segnalare che il videocitofono è in modalità bootloader (**Fig. 21**).
- Procedere tramite l'utility "VidexFirmwareUpdater.exe" per caricare il firmware sul dispositivo.
- Se il processo di caricamento è andato a buon fine, il dispositivo dovrebbe essere resettato e pronto all'utilizzo.
- Se invece il dispositivo dovesse continuare a non funzionare, si prega di contattare il fornitore per procedere in base agli accordi di garanzia.





Fig. 17 Premere e tenere premuto



Fig. 19 Videocitofono 1 per videokit mono o bifamiliare

Fig. 18 Rilasciare il pulsante quando i LED iniziano a lampeggiare



Fig. 20 Videocitofono 2 per videokit bifamiliari



Fig. 21 Videocitofono in modalità boot



IMPOSTAZIONI DEFAULT PULSANTI FISICI PROGRAMMABILI

	Standby	In conversazione
Chiama	Disabilitato	Disabilitato
O-⊪ Apri porta	Disabilitato	Attiva relè 1 del posto esterno corrente
Servizio	Disabilitato	Disabilitato
⊘́ Privacy	Abilita / disabilita privacy	Rifiuta chiamata / chiudi conversazione

I quattro pulsanti fisici (Fig. 1 (B)) sono completamente programmabili tramite il software IPure Wizard.

SEGNALI MORSETTIERA DI CONNESSIONE



IMPOSTAZIONI DEFAULT INGRESSI

	Standby	In conversazione
IN1	Chiamata di piano	Chiamata di piano
IN2	Disabilitato	Attiva relè 2 del posto esterno corrente
MPOST	AZIONI DEFAULT U	SCITE

OUT1	Ripetitore di suoneria
OUT2	Temporizzato: 2 secondi

Gli ingressi e le uscite sono completamente programmabili tramite il software **IPure Wizard.**

SPECIFICHE TECNICHE

Formato e montaggio:	Serie 6200 - Superficie				
Risoluzione display:	320 x 240 pixel				
Pulsanti:	4				
Programmazioni:	Tramite touchscreen o software PC IPure Wizard				
Regolazioni:	Volume tono chiamata Luminosità display Volume microfono				
Assorbimenti:	Standby: 250mA In funzione: 250mA				
Tensione di lavoro:	12Vdc - 300mA oppure PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)				

BOBINA A INDUZIONE PER UTENTI DI APPARECCHI ACUSTICI

Questo dispositivo è dotato di una bobina a induzione per gli utenti di apparecchi acustici. L'utente dovrebbe impostare l'apparecchio acustico alla posizione **T** per utilizzare questa funzione (vedi **Fig. 1** - (G) **a pag. 15**).



Nota: l'etichetta con il simbolo \mathcal{N} indica l'esatta posizione della bobina ed è removibile.

Art. 6296 Videocitofono touchscreen 3,5" per sistema IPure

SERVER WEB INTERNO

Il dispositivo include un server web integrato accessibile via browser che consente di variare una parte delle impostazioni senza ricorrere al software IPure Wizard.

ABILITARE/DISABILITARE IL SERVER WEB

Per abilitare o disabilitare il server web, spuntare o togliere la spunta sulla casella **Abilita Server HTTP** nella sezione **HTTP** del software IPure Wizard.

(i) Se si desidera limitare l'accesso al server web, abilitare l' **Autenticazione** spuntando la casella corrispondente. Una volta abilitata, il nome utente predefinito è "admin" e la password predefinita è "password".

PRIMO ACCESSO

1. Avviare un browser ed inserire l'indirizzo IP completo del dispositivo nella barra degli indirizzi:

Es.: http://192.168.2.187

2. Inserire le credenziali di default (se si è precedentemente abilitata l'Autenticazione tramite il software IPure Wizard):
Nome utente: admin
Password: password
3. Cliccare/fare tap su Login

(i) NOTE:

- Per trovare l'indirizzo IP del dispositivo utilizzare il software IPure Wizard
- Il protocollo http<u>s</u> non è supportato.

Nella barra dei menù sono disponibili le seguenti opzioni:

HOME	Mostra le informazioni di base del dispositivo
GENERALI	Consente di effettuare regolazioni audio, di impostare la lingua, lo stile interfaccia, la durata privacy, la password e altro
IMPOSTAZIONI SIP	Modifica le impostazioni del client VoIP
нттр	Modifica le impostazioni del server HTTP
LOG EVENTI	Registro di tutti gli eventi
ADV.	Impostazioni avanzate
LOGOUT	Effettua il logout
LINGUA	Sceglie tra le lingue Inglese o Italiano











Fig. 24 Home

Serie 6200 Art. 6296 Videocito	fono touchscreen	3,5" per sistema lPure	e					
HOME Mostra le seguenti informazioni del dispos • ID • Indirizzo IP • Indirizzo MAC • Descrizione • Tipo • Versione Firmware		sitivo: Cloud configurato e connesso Cloud configurato e non connesso Cloud configurato e non configurato Cloud configurato			SIPSIP configurato e connessoSIPSIP configurato e non connessoSIPSIP non configuratoSIPSIP non configurato			
GENERALI Consente di effettuare le : Impostazioni audio Permette di attivare/disat • L'attenuazione del rumo	seguenti regolazioni tivare: ore	i:	Home Generali IMPOSTAZIO Attenuazione del rumor Avvia autoaccensione d Numero di squilli: 3	Impostazioni NI AUDIO e con microfono	SIP HTTP Log Eventi Adv. Lingua + D	Logout		
L'avvio autoaccensione	con microfono disat	ttivato	Suoneria: Suoneria 2			•		
Consente inoltre di regola Numero di squilli	are: Da 1 a 10		ALTRO Lingua: Italiano			•		
Suoneria	3 tipi differenti		Stile UI Nero Durata della modalità Privac	y Infinito		•		
Permette di impostare: Lingua Stile UI	Italiano o Inglese Nero o Bianco		PASSWORD Admin password: 9876					
Durata della modalità Privacy	Da Infinito a 24 ore		IMPOSTAZIO Keep Alive: Broadcast a Di	NI KEEP	ALIVE	•		
Password Consente di cambiare la p	bassword numerica c	del dispositivo.	Controlla connessione d	dei dispositivi	Salva			

Fig. 25 Generali

Impostazioni Keep alive

connessione di rete.

Questa sezione specifica in che modo il dispositivo controlla la

Sconsigliamo di modificare queste impostazioni a meno che non si abbia un problema specifico.

Cliccare **Salva** alla fine per salvare le impostazioni.

Serie 6200 Art. 6296 Videocitofono touchscreen 3,5" per sistema IPure

Abilita Client S	IP					
IMPO	STAZIONI SIP				IMPOSTAZIONI SERVER HTTP	
					Abilita Server HTTP	
SIP ID	500				HTTP Listen Port: 80	1
Auth Name	500				Abilita Autenticazione	
Password	******		Ø		Username: admin	
Dominio	192.168.2.200				Password: eeeee	2
Server	192.168.2.200				Abilita pagina web per l'attivazione delle uscite	
Reg. Expiry Time	e (m) 1		0		Refresh Timeout (s) Disabled	
Porta Locale SIF	5060		0		http://192.168.2.183/services.html	
Porta Audio RTF	5004		0		URL di attivazione uscita 1 /RELAY/1/TRIG	92.168.2.183/RELAY/1/TRIG
RTP Video Port	5006		٢		URL di attivazione uscita 2 /RELAY/2/TRIG http://t	192.168.2.183/RELAY/2/TRIG
Porta Server SIF	• 5060		0		URL di lettura stato uscita 1 /RELAY/1/GETSTATUS	/192.168.2.183/RELAY/1/GETSTATU
Registrazion	ne				URL di lettura stato uscita 2 /RELAY/2/GETSTATUS	//192.168.2.183/RELAY/2/GETSTAT
🗹 Anteprima N	Media				URL di lettura stato ingresso 1 /INPUT/1/GETSTATUS	//192.168.2.183/INPUT/1/GETSTATI
DTMF RFC2833					URL di lettura stato ingresso 2 /INPUT/2/GETSTATUS NUTP/ Saliva	//192.168.2.183/INPUT/2/GETSTAT
DTMF RFC2833 SIP INFO VIDEC	D CODEC				URL di lettura stato ingresso 2 /INPUT/2/GETSTATUS http://	/192.166.2.183/INPUT/2/GETSTAT
DTMF	D CODEC 1000 2000 (CIF)		÷	Fig.	URL di lettura stato ingresso 2 //INPUT/2/GETSTATUS Netp/ Salva 27 Impostazioni HTTP	//192766.2.183/IMPUT/2/GETSTAT
DTMF CRFC2833 SIP INFO VIDEC Dimensione Fro Tipo Payload H2	D CODEC Ime H263 352x288 (CIF) 263+ 96		¢	Fig.	URL di lettura stato ingresso 2 //NPUT/2/GETSTATUS NUP/ Salva 27 Impostazioni HTTP P	/1623682383/heut/2/dettstat
DTMF PRC2833 SIP INFO VIDEC Dimensione Fra Tipo Payload H2	D CODEC Ime H263 352x288 (CIF) 283+ 96 Disponibili: H263+	Selezionati H263	•	Fig. HTT Que il se	URL di lettura stato ingresso 2 //INPUT/2/GETSTATUS Nep/ Salva Salva	//www.r/2/oerstat
DTMF Prc2833 SIP INFO VIDEC Dimensione Fro Tipo Payload H2	D CODEC Ime H263 352x288 (CIF) 263+ 96 Disponibili: H263+	Selezionati H263	* *	Fig. HTT Que il se il se inte	URL di lettura stato ingresso 2 //NPUT/2/GETSTATUS Nup/ Salva TP sta sezione permette di abilitare, disabili rver HTTP. rver HTTP permette di abilitare l'interfacce grati tramite comandi http.	//www.commentering
DTMF PRC2833 SIP INFO VIDEC Dimensione Fra Tipo Payload H2 AUDIO	D CODEC Disponibili: H263+ Disponibili: H263+ DO CODEC	Selezionati: H263	•	Fig. HTT Que il se il se inte	P URL di lettura stato ingresso 2 //INPUT/2/GETSTATUS Solva Solva P sta sezione permette di abilitare, disabili rver HTTP, rver HTTP permette di abilitare l'interfacce grati tramite comandi http. volta abilitato come mostrato pell'immai	tare e confi iamento co
DTMF Prc2833 SIP INFO VIDEC Dimensione Frc Tipo Payload H2 C PCMU PCMA	D CODEC Ime H283 352x288 (CIF) 283+ 96 Disponibili: H283+ D CODEC	Selezionati H283	•	Fig. HTT Que il se il se inte Una eser le at	VRL di lettura stato ingresso 2 //NPUT/2/GETSTATUS Solva Solva TP sta sezione permette di abilitare, disabili rver HTTP permette di abilitare l'interfacce grati tramite comandi http. volta abilitato come mostrato nell'immae npio il link http://192.168.2.187/RELAY/ tivare il relè 1 del dispositivo.	tare e confi :iamento co gine, se si a /1/TRIG, è p

Fig. 26 Impostazioni SIP

IMPOSTAZIONI SIP

Questa sezione permette di abilitare, disabilitare e configurare il dispositivo per lavorare con server SIP di terze parti.

Si prega di fare riferimento alle specifiche del server SIP per impostare tutti i parametri richiesti (sezioni Impostazioni SIP, Video Codec e Audio Codec).

La sezione DTMF consente di impostare la modalità di trasmissione per i toni DTMF.

Cliccare **Salva** alla fine per salvare le impostazioni.

Cliccare **Salva** alla fine per salvare le impostazioni.

inseriti, il pulsante **Salva** è disabilitato.

Art. 6296 Videocitofono touchscreen 3,5" per sistema IPure

LOG EVENTI

In questa sezione è possibile consultare il registro delle chiamate in ingresso, in uscita, perse e rifiutate. È inoltre possibile consultare tutti gli eventi di attivazioni di relè incorporati.

Abilitare o disabilitare i log

È possibile abilitare o disabilitare i log spuntando la casella "Abilita Log".

Esportare i log in PDF o in CSV

Per esportare i log in file PDF o in CSV, cliccare il pulsante pre o

Cancellare il log

Cliccare il pulsante **Cancella i Log** e successivamente confermare se si desidera eliminare tutti i log.

CSV			Cerca	٩
ID ‡	TIPOLOGIA	EVENTI	DATA	DETTAGLI
247	INFO	Call or Conversation Closed (Videx)	2024-03-05 08:42:26	(By Me) Device Id=180, Device Ip=192.168.2
246	INFO	Call Answered (Videx)	2024-03-05 08:42:22	Video Codec=H263+, Device Id=180, Devi Ip=192.168.2.180, Device Mac=A0.3E:68:20.2
245	INFO	Output Triggered	2024-03-05 08:42:20	Output Id=2, Source=Videx Protocol Comm Device Id=180, Device Ip=192.168.2.180, Dev Mac=A0:3E:68.20:28:23
244	INFO Incoming Call From Door Panel (Videx)		2024-03-05 Device id=180, Device ip=192.168.2.1 08:42:18 Mac=A0:3E:68:20:26:23, Acce	
243 INFO Call or Conversation Closed (V		Call or Conversation Closed (Videx)	2024-03-05 08:42:15	(By Other Device) Device Id=186, Device Ip=192.168.2.186
izza 25 💠	elementi			

(ITA)

Fig. 28 Log eventi

ADV. (AVANZATE)

Avanzate

Cliccare **Riavvia dispositivo** per riavviare il dispositivo.

Cliccare **Metti il dispositivo in modalità aggiornamento** per consentire l'aggiornamento del firmware tramite il software Videx PC Firmware Updater.

Impostazioni data e ora

Spuntare la casella **Ora Solare/Legale** per abilitare il cambio automatico tra ora legale e locale. È anche possibile scegliere il fuso orario manualmente dal menù a discesa.

Spuntare la casella **Abilita NTP** per far in modo che il dispositivo aggiorni automaticamente data e l'ora tramite un server Network Time Protocol (**Es.:** time.google.com).

È possibile scegliere anche l'intervallo di aggiornamento.

Cliccare **Salva** alla fine per salvare le nuove impostazioni.

SERVIZI

Mostra la lista dei servizi (uscite e ingressi) locali o di altri dispositivi e il loro relativo stato così come mostrato dal menù Servizi del dispositivo (vedi **"Servizi" a pag. 16**).

È possibile accedervi aggiungendo /**services.html** all'indirizzo IP del dispositivo sulla barra degli indirizzi del browser.

Es: http://192.168.2.183/services.html

Or Uscita inattiva	🕒 Ingresso inattivo
🕞 Uscita attiva	🕒 Ingresso attivo
Uscita disabilitata	Ingresso disabilitato
Per attivare le uscite, procedere n	el seguente modo:
1. Toccare l'uscita desiderata. 2. Toccare il pulsante SI	per confermare

oppure Toccare il pulsante **NO** per ritornare alla schermata Servizi.







Fig. 30 Servizi

Serie 6200 Art. 6296 Videocitofono touchscreen 3,5" per sistema IPure

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE A PARETE



ΙΤΑ

ATTENZIONE: Ricordarsi di togliere l'alimentazione prima di installare il videocitofono.

- 1. Scollegare la cornetta e successivamente rimuovere la placca inserendo un giravite piatto da 5.5mm in entrambe le clip (A) dopodiché ruotare in senso orario fino a che non si udirà un **"CLICK!" (Fig. 31)**.
- 2. Tirare verso l'esterno la parte superiore del coperchio. Non tirare il coperchio in direzione dritta (Fig. 32).
- 3. Aprire uno dei due fori preformati (B) a scelta secondo le proprie esigenze (Fig. 33).
- 4. Posizionare la base sulla parete in posizione verticale lasciando circa 135cm tra il lato inferiore della base ed il pavimento finito (Fig. 34).
- 5. Segnare i punti per i fori di fissaggio tenendo conto che i fili devono essere passati attraverso il foro che si è scelto di aprire (Fig. 35).
- 6. Realizzare i fori, inserire i tasselli e fissare la base con le viti passando i fili nel foro che si è scelto di aprire (Fig. 36).
- 7. Collegare i fili ai terminali seguendo lo schema di installazione fornito ed il cavo Ethernet al connettore LAN (Fig. 37).
- 8. Chiudere il dispositivo: agganciare prima la parte inferiore e successivamente premere la parte superiore fino a che non si udirà un "CLICK!" e ricollegare la cornetta (Fig. 38).





ENG DISPOSAL

In accordance with the Legislative Decree no. 49 of 14 March 2014 "Implementation of the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)".

The crossed-out bin symbol on the equipment or on the packaging indicates that when the product reaches the end of its lifetime, it must be collected separately from mixed municipal waste. The user must, therefore, dispose of the equipment at the end of its lifetime in the suitable waste collection centres or bring it to the retailer during the purchase of a new equipment of equivalent type at the ratio of one-to-one. Furthermore, the user is allowed to dispose of the WEEEs of very small size (domestic appliances without any external dimension exceeding 25 cm (9.84 inches) for free to the retailers, without any purchase obligation. The correct waste disposal of the WEEEs contributes to their reuse, recycling and recovery and avoids potential negative effects on the environment and human health due to the possible presence of dangerous substances within them.

ITA SMALTIMENTO

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, nº 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti urbani misti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli idonei centri di raccolta differenziata oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente ha, inoltre, la possibilità di conferire gratuitamente presso i distributori, senza alcun obbligo di acquisto, per i RAEE di piccolissime dimensioni (per le apparecchiature di tipo domestico con nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm).

L'adeguata raccolta differenziata dei RAEE contribuisce al loro riutilizzo, riciclaggio e recupero ed evita potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose al loro interno.

FRA ÉLIMINATION

Conformément au décret législatif n ° 49 du 14 mars 2014 relatif à l' « Application de la directive 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ».

Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit en fin de vie utile doit être collecté séparément des autres déchets municipaux en mélange. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement en fin de vie aux centres de collecte appropriés ou le restituer au revendeur lors de l'achat d'un nouveau type d'équipement équivalent, dans le rapport de un à un. De plus, l'utilisateur a la possibilité de conférer gratuitement aux distributeurs, sans aucune obligation d'achat, de très petits DEEE (pour les appareils ménagers sans dimensions extérieures supérieures à 25 cm). La collecte séparée adéquate des DEEE contribue à leur réutilisation, leur recyclage et leur valorisation et évite les éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence possible de substances dangereuses dans ceux-ci.

SPA ELIMINACIÓN

De conformidad con el Decreto legislativo n. 49 de 14 de marzo 2014 "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE relativa a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)".

El símbolo del contenedor tachado indicado sobre los aparatos o sobre los embalajes señala que el producto al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de otros residuos municipales mezclados. Por tanto, el usuario deberà conferir los aparatos al final de su vida útil en los apropriados centros de recogida selectiva o devolverlos al revendedor al momento de la compra de nuevos aparatos equivalentes, en una relación de uno a uno. Además, el usuario tiene la posibilidad de entregar sin cargo a los distribuidores, sin ninguna obligación de compra, los RAEEs muy pequeños (para electrodomésticos sin dimensiones externas superiores a 25 cm).

La recogida selectiva apropriada de los RAEEs contribuye a su reutilización, reciclaje y valorización y evita potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana debidos a la possible presencia de substancias peligrosas dentro de ellos.

NLD VERWIJDERING

In overeenstemming met het Wetsbesluit nr. 49 van 14 maart 2015 "Implementatie van de Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)".

Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool op het apparaat of de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. De gebruiker moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur inleveren bij een gepast inzamelpunt of de winkel waar hij een nieuw apparaat van een gelijksoortig type zal kopen. De gebruiker kan tevens AEEA's van een zeer klein formaat (huishoudapparaten met een buitenafmeting kleiner dan 25 cm (9,84 inch) gratis en zonder enige aankoopverplichting bij handelaars inleveren. Een juiste verwijdering van AEEA's draagt bij tot hergebruik, recycling en terugwinning, en voorkomt potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid door de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

POR ELIMINAÇÃO

De acordo com o Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de março de 2014 "Implementação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)".

O símbolo do caixote do lixo riscado no equipamento ou na embalagem indica que quando o produto atinge o fim da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente dos resíduos urbanos mistos. O utilizador deve, portanto, eliminar o equipamento no final da sua vida útil nos centros de recolha de resíduos adequados ou levá-lo ao vendedor durante a compra de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um para um. Além disso, o utilizador pode eliminar gratuitamente os REEE de dimensões muito reduzidas aos vendedores, sem qualquer obrigação de compra.(só aparelhos domésticos sem qualquer dimensão externa que exceda 25 cm, ou seja 9,84 polegadas). A correta eliminação dos REEE contribui para a sua reutilização, reciclagem e recuperação e evita potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas no seu interior.





MANUFACTURER	VIDEX ELECTRONICS S.P.A.	
FABBRICANTE	Via del Lavoro, 1	
FABRICANT	63846 Monte Giberto (FM) Italy	
FABRICANTE	Tel (+39) 0734 631669	
FABRIKANT	Fax (+39) 0734 632475	
FABRICANTE	www.videx.it - info@videx.it	
الشركة المصنِّعة		
CUSTOMER SUPPORT	VIDEX ELECTRONICS S.P.A.	UK Customers only:
SUPPORTO CLIENTI	www.videx.it	VIDEX SECURITY LTD
SUPPORTS CLIENTS	technical@videx.it	www.videxuk.com
ATENCIÓN AL CLIENTE	Tel: +39 0734-631669	Tech Line: 0191 224 3174
KLANTENDIENST	Fax: +39 0734-632475	tech@videxuk.com
APOIO AO CLIENTE		
خدمة العملاء		
	Portugal office:	Singapore office:
	VX IBÉRIA, UNIPESSOAL LDA	VIDEX ASIA PACIFIC PTE LTD
	Rua Tenente Mário Grilo, 26 D, E, F	31 Woodlands Close
	4200-397 Porto	#06-37 Woodlands Horizon
	Phone: (+351) 221 124 531	Singapore 737855
	www.videx.it	Phone: (+65) 81898912
	comercial@videx.it	commercial@videx.it
	Main UK office:	Northern UK office:
	VIDEX SECURITY LTD	VIDEX SECURITY LTD
	1 Osprey Trinity Park	Unit 4-7
	Trinity Way	Chillingham Industrial Estate
	LONDON E4 8TD	Chapman Street
	Phone: (+44) 0370 300 1240	NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX
	www.videxuk.com	Tech Line: (+44) 0191 224 3174
	marketing@videxuk.com	Phone: (+44) 0370 300 1240
	Greece office:	Danish office:
	VIDEX HELLAS Electronics	VIDEX DANMARK
	48 Filolaou Str.	Hammershusgade 15
	11633 ATHENS	DK-2100 COPENHAGEN
	Phone: (+30) 210 7521028	Phone: (+45) 39 29 80 00
	(+30) 210 7521998	Fax: (+45) 39 27 77 75
	Fax: (+30) 210 7560712	www.videx.dk
	www.videx.gr	videx@videx.dk
	videx@videx.gr	
	Benelux office:	Dutch office:
	NESTOR COMPANY NV	NESTOR COMPANY BV
	E3 laan, 93	Business Center Twente (BCT)
	B-9800 Deinze	Grotestraat, 64
	Phone: (+32) 9 380 40 20	NL-7622 GM Borne
	Fax: (+32) 9 380 40 25	www.nestorcompany.be
	www.nestorcompany.be	info@nestorcompany.be
	info@nestorcompany.be	· ·

CE CK

The product is CE marked demonstrating its conformity and is for distribution within all member states of the EU with no restrictions. This product follows the provisions of the European Directives 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): CE marking 93/68/EEC.

Le produit est marqué CE à preuve de sa conformité et peut être distribué librement à l'intérieur des pays membres de l'union européenne EU.

Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/EU (EMC) ; 2014/35/ EU (LVD) ; 2011/65/EU (RoHS): marquage CE 93/68/EEC.

Het product heeft de CE-markering om de conformiteit ervan aan te tonen en is bestemd voor distributie binnen de lidstaten van de EU zonder beperkingen. Dit product volgt de bepalingen van de Europese Richtlijnen 2014/30/EU (EMC); 2014/35/ EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): CE-markering 93/68/EEG.

يحمل المنتَج علامة التوافق الأوروبِّي CE لإظهار توافقه مع المواصفات ذات الصِلة وإمكانية توزيعه في كافَّة دول الاتِّحاد الأوروبَّي بدون أيَّة قيود. يلبِّي هذا المنتَج جميع متطلَّبات التوجيهات الأوروبِيَّةُ EU/٦٥/٢٠١٤); EU (LVD/٣٥/٢٠١٤); EU (EMC/٣٠/٢٠١٤). علامة المطابقة للمواصفات الأوروبيَّة EEC/٦٨/٩٣ CE. Il prodotto è marchiato CE a dimostrazione della sua conformità e può essere distribuito liberamente all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea UE. Questo prodotto è conforme alle direttive Europee: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS): marcatura CE 93/68/EEC.

El producto lleva la marca CE que demuestra su conformidad y puede ser distribuido en todos los estados miembros de la unión europea UE.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): marca CE 93/68/EEC.

O produto tem a marca CE que demonstra a sua conformidade e destina-se a distribuição em todos os estados membros da UE, sem restrições. Este produto segue as disposições das Diretivas Europeias 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS): marcação CE 93/68/CEE.

